

Achtung: Für die GiS USB Geräte darf nur ein Treiber installiert sein.

Wird der "GiS VirtualCom" Treiber verwendet, so muss sichergestellt sein, dass der "GiS USB Treiber" nicht installiert ist.

Wird der Standard "GiS USB Treiber" verwendet, so muss sichergestellt sein, dass der "GiS VirtualCom" Treiber nicht installiert ist.

Attention: For GiS USB Devices it is only allowed to have one driver installed!

If "GiS VirtualCom" shall be used, it has to be proved that the "GiS USB Treiber" is not installed.

If the "GiS USB Treiber" shall be used, it has to be proved that "GiS VirtualCom" is not installed.